


Audirect ファームウェア アップデートユーティリティ利用ガイド

Ver1.00


ファームウェアアップデートユーティリティは、Audirect 製品のファームウェアのアップデートが可能です。

▼利用手順

1. ダウンロードした Audirect ファームウェア アップデートユーティリティ「Audirect Burner v***.exe」(***にはバージョン NO が入ります)を起動してください。起動すると図1のようなウィンドウが表示されます。



2. 製品付属の USB Type-C TO USB A 変換アダプターを使って、アップデートする製品を PC の USB ポートに接続してください。また、アップデート製品にイヤホン又はヘッドフォンを挿してください。何も挿していない状態ですとスリープモードとなり PC に認識されない場合があります。正常に認識された場合は図2の Device info の Target: (①赤い矢印部分) に「Hilidac device」と表示されます。また、Device info の②赤枠部分には、本製品のファームウェアのバージョン情報が表示されます。



3. 図3の③「Select」ボタンから、ホームページよりダウンロードしたファームウェアのROMファイルを選択してください。選択されたファームウェアのROMファイルがアップデートする製品に対応していない場合は、図4の④のように「the selected file don't support this device」と赤文字で表示されますので、アップデートする製品に対応したROMファイルをご用意ください。

図3






図4




4. ROMファイルを設定後、図5の⑤「Burn」ボタンを押すと、ファームウェアの書き込みが開始します。
注意：本製品よりファームウェアのバージョンが古いROMファイルや、アップデートする製品のROMファイルでない物を使用してファームウェアの書き込みを行った場合、本製品が故障する可能性がございますのでご注意ください。

図 5



5. 図 6 の⑥緑のバーが 100%まで達し、「Succeeded」の文字が出ればファームウェアの書き込みが完了です。

図 6



▼その他

上記の手順通り実施しても正常に書き込みがされない場合は、アップデートユーティリティーの旧バージョンでお試し下さい。